ハンディファン

MOT-HDFAN05

取扱説明書

機内持ち込み可能

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

廃棄する際の注意事項

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。
通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

リチウムイオン電池の取り外しは行わないでください。
ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。
廃棄方法がわからない場合は、弊社HP(motteru.co.jp) にてご確認ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
  火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルやUSB充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で本体へ充電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞄の中や布団の中など熱の籠りやすい環境で、本体へ充電をしないでください。発火の原因になります。
- USBケーブルやUSB充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- ガードのすき間に指や髪、またはピン針金などの異物を入れないでください。感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
  ・暖房器具や火気のそば
  ・紙類・布類など可燃物のそば
  ・直射日光の当たる場所や、車内など高温になる場所
  ・風呂場・洗濯機・台所など水気や湿気が多い場所
  ・シンナー・塗料などの溶剤やガスを使用する場所
  ・乳幼児やペットが触れられる場所
  ・加湿器の吹出口や蒸気が当たる場所

安全上のご注意（必ずお守りください）

注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 製品仕様に記載の温度範囲外での使用・保管・放置はしないでください。不適切な環境での使用により、電池が発熱・発火・液漏れするおそれがあります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 充電が完了したらすみやかに充電用USBケーブルを本体から外してください。
- USBケーブルが傷んだり、端子の差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USBケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 髪や指を回転中のファンに近づけないでください。巻き込まれてケガや故障の原因になります。
- ネックストラップを首にかけたまま走ったり、激しい動作中に使わないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- ネックストラップを強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損や落下、ケガの原因となります。
- 風を長時間身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

ご使用の前に

- 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に本製品のバッテリー残量をご確認ください。残量が少ない場合は、充電を行ってからご使用ください。
- 本製品を長くお使いいただくために、3ヵ月に一度を目安に80%程度の充電を行ってください。
- バッテリー残量が無い状態で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

各部名称

使用方法

【電源のON/OFF・風量切替】

①電源/風量切替ボタンを長押しすると、運転ランプが点灯しファンが首振り動作を開始します。
②電源ボタンを押すごとに、風量切替（5段階）ができます。
ボタンを押すたびに、下図のように順送りで変わります。

微弱風 ➡ 弱風 ➡ 中風 ➡ 微強風 ➡ 強風 ➡ OFF

※ボタン長押し

③ファンを停止する際は、電源ボタン長押しすることで、いつでもOFFにできます。

【首振りモードを使用する場合】

ハンディファンを充電スタンドにセットします。ファン底面にあるくぼみを、スタンドの突起に合わせてください。

充電スタンドの首振りボタンを押すと首振りモードが開始されます。
電源スイッチを押すごとに、90度首振り→停止と切替わります。
※首振りボタンは首振り動作だけを操作します。ファンの回転は電源/風量切り替えボタンで行ってください。
※首振り動作を開始した際、動作が停止しているように感じる場合がございますが、1～2往復すると安定して動作するようになります。

充電のしかた

1 ハンディファン本体に直接充電

①充電用USBケーブルを、USB充電器やモバイルバッテリーに接続します。
②本体のUSB-Cポートに、USBケーブルを接続すると、充電を開始します。
③充電が完了したら、充電用USBケーブルを本体から取り外してください。

2 充電スタンドを使って充電

①充電用 USB ケーブルを、USB 充電器やモバイルバッテリーに接続します。
②スタンドの USB-C ポートに、USB ケーブルを接続します。
③ハンディファンを、スタンドにセットすると、充電を開始します。ハンディファン底面にあるくぼみを、必ずスタンドの突起に合わせてください。
※異なった向きでセットしても、充電は開始されません。また無理に押し込むと、故障や破損の原因になりますので、ご注意ください。
④充電が完了したら、充電用 USB ケーブルを本体から取り外してください。
※安全のため、充電完了後は充電器と USB ケーブルを外すか、スタンドから本体を取り外してください。

LED表示パネル

【電池残量】

ランプ表示	バッテリー残量
○○○○	100% ー 76%
○○○●	75% ー 51%
○○●●	50% ー 26%
○●●●	25% ー 6%
◎●●●	5% ー 1%
●●●●	0%

※電池残量は目安としてください。

【本体充電時】

ランプ表示	バッテリー残量
◎●●●	0% ー 25%
○◎●●	26% ー 50%
○○◎●	51% ー 75%
○○○◎	76% ー 99%
○○○○	100%

凡例 ○点灯 ●消灯 ◎点滅

お手入れ方法

注意 必ず電源を切り本体から USB コードを抜いた状態で行ってください。
本体を水洗いしないでください。故障・感電の原因になります。
本体やファン部分は分解できません。

- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて汚れを拭きとり、からぶきしてください。また、ファンについたほこりは掃除機などで吸い取ってください。
- 汚れ落としにベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

別売品

- USB充電器
  USB-A 5V1A以上出力のUSB充電器をご用意ください。

製品仕様

入力	USB-C 5V1A
内蔵電池	内蔵リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 14.8Wh
充電時間	約3時間30分
連続使用時間※1	風量最小：約13時間30分、風量最大：約3時間30分
動作環境温度	0～40℃
スタンド稼働範囲	90°
外形寸法	本体：約120(W)×39.5(D)×237(H)mm 充電スタンド：約61(W)×61(D)×58(H)mm
重量	本体：約206g 充電スタンド：約81g
材質	ABS
付属品	充電スタンド、充電用USB-A to USB-Cケーブル(80cm)、ネックストラップ、取扱説明書兼保証書

※1：充電スタンドの首振り機能を使用しない場合の使用時間になります。

製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
■落下、分解、水濡れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
■本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害、二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるレシートをご準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合、保証対象外となります。
■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証期間	ご購入日より 6 ヵ月

お買い上げ日：　　年　　月　　日

販売店印・レシート貼付

保証書無効

■本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
■本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T25M005-01

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品に関する不具合やお困りの点、
ご不明な点がございましたら、
まずはお気軽にお問い合わせください。
MOTTERU スタッフが丁寧にサポートいたします。

サポート受付　10時～12時/13時～17時 平日のみ
電話番号　046-200-7090
メールアドレス　support@motteru.co.jp

保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は上記メールアドレスより
お問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。
@motteru 公式アカウント
二次元コードから友達追加で
お問い合わせいただけます。
@131jjnre

＼ MOTTERU 公式 SNS ／

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

LINE @225sgygq
Instagram motteru_enjoy
X @motteru_enjoy
TikTok @motteru_enjoy

フォロー＆いいねをお願いします！