



ACPD65

PD65W AC 充電器

取扱説明書

使用上のご注意

- ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。
安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- 接続機器によっては、充電中にアダプター表面温度が約 60°C前後まで上がる場合がございますが安全上、性能上に問題はございません。
 - 使用機器のバッテリー残量が 0%（完全放電状態）では充電ができない場合がございます。
 - 充電に使用される USB ケーブルは弊社製品または純正ケーブルを使用してください。それ以外の USB ケーブルを使用した場合は充電できないことがあります。
 - 未使用時は電源コンセントから抜いて保管してください。

製品仕様

USB ポート	USB Type-C×1
サイズ	42(W)×12.5(D)×87(H)mm（電源プラグを除く）
重量	約 75g
入力電圧	100V-240V 50/60Hz 1.5A
出力仕様	PD3.0：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A【最大 65W】 PPS：5～21V/3A
対応機種	PD 対応のノート PC、スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、モバイルバッテリー、Wi-Fi ルーター、加熱式タバコ、ゲーム機

安全上のご注意

- 濡れた手でアダプターやコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- アダプターの分解や改造は絶対に行わないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 使用中にアダプターを、布や布団でおおったり包んだりしないでください。熱がこもり、長時間放置するとやけどや故障、物理的損害の原因になります。
- 対応機種以外ではご使用いただけません。
- AC100～240V 以外の電源には絶対に接続しないでください。
- アダプター使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
- コンセントへの抜き差しの際は、必ずアダプター本体を持って抜き差しを行ってください。
- 炎天下や雨天などの悪天候の屋外、高温や低温になる車内、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水濡れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタやコンセント差し込みプラグに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタを無理やり差し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。