



MBAC10001

AC モバイルバッテリー

取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。
ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに
大切に保管してください。



安全上のご注意（必ずお守りください）

- ！ 警告** 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です
- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
 - 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
 - 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
 - 濡れた手で、ケーブルや USB 充電器の抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
 - ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。
発熱しやけどの原因になります。
 - 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。
やけど、発火の原因になります。
 - USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
 - 安全のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ！ 注意** 人が傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性がある内容です
- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
 - 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
 - 本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
 - USB ケーブルや USB 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
 - 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
 - 本製品は防水機能を有していません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
 - USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
 - 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
 - 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

本製品は AC 充電器とモバイルバッテリーを組み合わせた AC モバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD) 30W 出力に対応し、PD 対応機器を急速充電することができます。10000mAh のバッテリーを内蔵し、5V 出力時約 6300mAh の出力が可能です。※出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格電圧 / 定格容量を参照ください。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 7.2V 5,000mAh[36Wh]
定格入力	AC100-240V・50/60Hz 1.5A Type-C 5V3A,9V3A,15V2A[PD30W]
定格出力	Type-C1 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A[PD30W] PPS 5V-11V3A[Max 30W] Type-C2 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A[PD30W] PPS 5V-11V3A[Max 30W] ※Type-C1とType-C2を同時出力した場合は、合計5V3Aとなります。
定格出力容量	5V/6300mAh,9V3500mAh,12V2500mAh, 15V/1900mAh,20V1300mAh
充電時間	空の状態から満充電まで約2時間[コンセントで充電時]
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
付属品	取扱説明書兼保証書、専用ポーチ
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です
寸法	約31.0(W)×約51.5(D)×約108.0(H)mm
重量	約235g
動作環境温度	充電時:0～35℃ 給電時:0～35℃
使用回数	約1000回 ※機器及び使用条件によります

各部名称

- ① UBC-C1 入出力ポート（上）
USB-C2 入出力ポート（下）
- ② 電源ボタン
- ③ パワーインジケータ
- ④ コンセントプラグ
- ① USB-C1 入出力ポート（上）、USB-C2 入出力ポート（下）
USB 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。
- ② 電源ボタン
1 回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
- ③ パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。
- ④ コンセントプラグ
コンセントと接続し、本製品の充電や AC アダプタとご利用いただけます
※接続機器に給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください

本製品への充電のしかた（1）

- ① 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
- ② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- ③ パワーインジケータの表示が100になると充電は完了です。
- ※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約 2 時間になります。
（Power Delivery 30W 出力の USB 充電器使用時の目安です）
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度は充電をおこなってください。
※コンセントで充電を行っている時は、USB-C 入力で充電はできません。

本製品への充電のしかた（2）

- ① USB 充電器と USB-C1 または USB-C2 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
- ② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- ③ パワーインジケータの表示が100になると充電は完了です。USB 充電器との接続を外してください。
- ※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約 2 時間になります。
（Power Delivery 30W 出力の USB 充電器使用時の目安です）
※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度は充電をおこなってください。
※USB-C1 と USB-C2 両方を使用した充電はできません。

接続機器への充電のしかた

- ① 接続機器と本体の USB-C1 または USB-C2 入出力ポートを接続します。
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- ② 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。
- ③ 接続機器もしくは本体からケーブルを抜くと給電は終了します。
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。
- ※USB-C1 入出力ポートと USB-C2 入出力ポートを同時に使用した際、出力は合計で最大 5V3A となります。
※接続機器によっては、給電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。
※ケーブルを使用していない時は、本製品からケーブルを抜いてください。

USB 充電器としてご使用の場合

- ① 製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。
- ② パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- ③ 接続機器と本製品の USB-C1 入出力ポートもしくは USB-C2 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。
- ④ 接続機器もしくは本製品から USB ケーブルを抜くと充電は終了します。
- ※安全のため、充電完了後は接続機器と本製品から USB ケーブルを外し、コンセントから本製品を外してください。
※バススレーブ充電に対応しています。AC 充電器として使用しながら、本製品を充電することができます。
※USB-C1 と USB-C2 を同時出力した場合は、出力は合計 5V3A となります。

パワーインジケータの確認方法

- 急速充電 (PD) モード
- 100%
- バッテリーレベル
- 急速充電 (PD) モード
接続機器への充電、本製品への充電のいずれかが急速充電 (PD) の時、イナズマのマークが緑色に点灯します。
 - バッテリーレベル
接続機器への充電、本製品への充電を行っている時表示されます。また、電源ボタンを押すことで確認できます。

充電 / 給電ができない場合

- パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。☒
 - 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
 - スマートフォンの種類によっては、給電開始まで 1 分ほど時間がかかる場合があります。
 - 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり押されているか確認してください。
 - ケーブルやコネクタに損傷が無いかわ確認してください。
- ※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

別売品

- USB ケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

廃棄する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。弊社は一般社団法人 JBRC 加盟企業です。
本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」で回収ください。
- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。
- 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。
- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用法に合わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 落下、分解、水漏れなどが原因による故障や破損は保証の対象外となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから2年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社に送付してください。お問い合わせください。ご購入履歴が確認できる場合は、保証書がなくても保証いたします。
- 本製品の修理には、本製品の使用履歴が必要です。

保証書無効

お買い上げ日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店印・レシート添付欄

- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T24M009-04

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

- 製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、
その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ

電話番号 046-200-7090

メールアドレス support@motteru.co.jp

保証サポート・製品についてのご質問などは、
こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。
※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。
保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。

@motteru 公式アカウント
二次元コードから友達追加お問い合わせいただけます。

①31jinre

\ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

フォロー&いいねをお願いします！