



MBAC10002 AC モバイルバッテリー 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。

ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

① 警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中に発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合や、落下などで衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電・部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で USB ケーブルや充電器の抜き差しをしないでください。火災や感電の原因になります。
- 水や湿気のある場所（風呂場、布団・鞄の中など熱のこもる場所）での充電・給電はしないでください。やけど、発火、感電の原因になります。
- USB ケーブルや USB 充電器は根元まで確実に差し込み、不具合や損傷がある場合は使用を中止してください。発火や感電の原因になります。
- ポケットなど身体に触れた状態での給電はしないでください。発熱し、やけどの原因になります。
- 所定の充電時間やを超える場合は、直ちに中止してください。過充電により火災ややけどの原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。誤飲やけが、感電の原因になります。
- 携帯端末を使用しながら給電する場合、給電時間が長くなったり完了しないことがあります。完了を優先する場合は、動作を終了してから給電してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

① 注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 製品仕様に記載の温度範囲外での使用・保管・放置はしないでください。不適切な環境での使用により、電池が発熱・発火・漏液するおそれがあります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は USB ケーブルを抜いてください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所では使用・保管しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有していません。濡れた場所での使用はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の USB-C 入出力ケーブルを USB-C 入出力ポートに接続をしないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本製品内部の物質が目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

※本説明書に記載されている図はイメージです



① コンセントプラグ
コンセントと接続し、本製品の充電や USB 充電器としてご利用いただけます。

② USB-C 入出力ポート
接続機器への充電と USB 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。

③ パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。

④ USB-C 入出力ケーブル
接続機器への充電と USB 充電器でのモバイルバッテリー本体への充電を行います。Power Delivery 入出力に対応しています。

⑤ 電源ボタン
1回押すと出力がON。パワーインジケータが点灯しバッテリーレベルを表示します。素早く2回押すと出力がOFFし、パワーインジケータが消灯します。

⑥ ケーブルホルダー
USB-C 入出力ケーブルを収納できます。

※接続機器に充電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください。

本製品への充電のしかた（1）



① 本製品のコンセントプラグをコンセントに接続します。

② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。

③ パワーインジケータの表示が 100 になると充電は完了です。

※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約 2 時間になります。

本製品への充電のしかた（2）

① USB 充電器と USB-C 入出力ケーブルを接続します。

② 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。

③ パワーインジケータの表示が 100 になると充電は完了です。

※USB 充電器をご使用になる際は 5V2.4A 以上の出力に対応した USB 充電器をご用意ください。Power Delivery 30W 以上の USB 充電器を推奨いたします。

※本製品が空の状態から満充電までの充電時間は約 2 時間です。[PD30W 充電時]

※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも 3 ヶ月に一度は充電をおこなってください。

※コンセントで充電を行っているときは、USB-C 入力で充電はできません。

※USB-C 入出力ポートに別売品の USB ケーブルを接続して充電することができます。USB-C 入出力ケーブルもしくは USB-C 入出力ポートで本製品を充電している際はバッスルー充電はできません。

※USB-C 入出力ケーブルと USB-C 出力ポートを同時に使用した場合は、出力は合計 5V3A となります。

接続機器への充電のしかた

● USB-C 入出力ケーブルの場合

接続機器と本体の USB-C 入出力ケーブルを接続、または接続機器と USB-C 入出力ポートを USB ケーブルで接続します。

● USB-C 入出力ポートの場合

接続機器と本体の USB-C 入出力ポートを接続します。

※接続機器との接続によっては、充電が途切れてしまうことがあります。

※接続機器との接続によっては、充