

## EPCNC01

USB-C ノイズキャンセリングイヤホン

### 取扱説明書

本説明書には、保証書が含まれております。  
ご購入された年月日が特定できるレシートなど  
とともに大切に保管してください。

### 安全上のご注意



#### 警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重症を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 自動車、自転車、オートバイなどの運転中に使用しないでください。周囲の音が聞こえなくなり、交通事故の原因になります。
- 踏切、駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では、ノイズキャンセリング機能を使用しないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。火災、感電、怪我、故障の原因になります。
- 水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。ショートによる発熱、発火、感電の原因になります。
- 使用中に異臭、発熱、変色、変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、デバイスから取り外してください。




#### 注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容」を示しています。

- 長時間、大音量で聴き続けしないでください。耳を刺激し、聴力に悪い影響を与えることがあります。最初から音量を上げすぎず、徐々に調節してください。
- USB-C 端子やイヤホン本体の充電接点に、汚れやほこりが付着している場合は、乾いた布や綿棒で取り除いてください。接触不良やショートの原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿気の多い場所、または幼児の手の届く場所に保管しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。精密機器のため、故障の原因になります。
- 本製品の使用により、耳や肌に異常（かゆみ、かぶれ等）を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。


### 各部名称

イヤホン(L) イヤホン(R) USB-C コネクタ




#### マイク付きコントローラー

【表】



【裏】



イヤピース(S) イヤピース(M) イヤピース(L)

【付属品】



※イヤピース (M) は本体に装着された状態で付属しています。

### 使用方法

1. 手持ちのUSB-C対応スマートフォンやタブレットなどに、本製品のUSB-Cコネクタを差し込んでください。
2. 本製品のイヤホン(L)を左耳に、イヤホン(R)を右耳に装着してください。
3. 接続している機器または、マイク付きコントローラーを操作して、お好みの音量に調整してご使用ください。

※USB-C 対応の端末でも一部対応していないものや、アプリケーションによってはボタン操作が機能しない場合がございます。予めご了承ください。

※接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

※接続する機器、OS、アプリによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。

その場合は接続している機器側で操作を行ってください。

※当社では、お客様がご使用のスマートフォンなどの使い方についてはサポートしておりません。

### 製品仕様

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| ドライバーユニット | ダイナミック型 Φ12mm         |
| インピーダンス   | 32Ω                   |
| 音圧感度      | 102dB                 |
| 最大入力      | 3mW                   |
| コード       | 約 1.4m (Y 型)          |
| プラグ       | USB-C                 |
| 材質        | ABS、TPE、アルミニウム        |
| 付属品       | イヤピース 3 サイズ、取扱説明書兼保証書 |

### お手入れ方法


本品が汚れた場合は乾いた布で優しくクリーニングしてください。

本品をお手入れする際は、ベンジン、シンナー等の化学薬品のご使用はお控えください。変色や変質の原因となります。

長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。


### 音楽を聴く場合の操作方法

※スマホに接続の場合、音楽アプリを立ち上げてください。



※音楽アプリの種類やバージョンにより、本品で操作（再生 / 一時停止 / 曲送り / 曲戻し）ができない場合があります。また、一部の音楽ファイルや動画では、音楽再生をサポートしていない場合があります。

### 電話をする場合の操作方法



※スマホの機種（メーカー、バージョン）により、電話着信の操作をスマホで行うと、本品のマイクで通話できない場合があります。

※電波状態により、通話中のノイズやハウリングが発生したり、音声が入り切れない場合があります。このような時は一度通話を終了することで、状態が改善される場合があります。

### 製品保証書

■この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

■取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

■本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害や二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。

■保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれによって代わるレシートを準備いただき販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。

■本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証期間 ご購入日より 1 年間

お買い上げ日 販売店印・レシート

保証書無効

■本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。

■本説明書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。

■本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-T26M025-01

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ

電話番号 046-200-7090

メールアドレス support@motteru.co.jp



保証サポート・製品についてのご質問などは、こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。

※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。



@motteru サポート  
公式アカウント

二次元コードから友達追加で  
お問い合わせいただけます。



@131jjnre

＼ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

LINE



@225sgyggq

Instagram



motteru\_enjoy

X



@motteru\_enjoy

TikTok



@motteru\_enjoy

フォロー＆いいねをお願いします！