

取扱上のご注意

ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全にご使用いただくために、「安全上の注意」をよくお読みいただき、注意事項は必ずお守りください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意



警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

- 濡れた手でケーブルをアダプタに抜き差ししたり、濡れた場所での使用、水中への落下は避けてください。感電・故障・火災の原因となります。
- 使用中に発煙、発熱、異臭の発生が確認された場合や、水や液体がかかった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火気のそばや、ほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での使用はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 安全のため、小さなお子様の手が届かない場所で保管してください。



注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です。

- 本製品を使用し、パソコンのUSBポートから充電する場合は、パソコンの電源をONにしてください。
- パソコンのUSBポートで充電する際、他の周辺機器の接続状態によっては、パソコンの動作に影響を与えることがあります。
- USBハブを経由した充電や、他の周辺機器の使用により、USBポートに大量の電流が必要となる場合は、正常に充電できない可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や、高温・低温・多湿な場所での使用や保管は避けてください。
- コネクタにゴミや液体が付着している場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。
- コネクタを無理に押し込まないでください。破損やショートの原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 本製品および本説明書は、予告無く外観および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

保証書

保証期間

ご購入日より **2年間**

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 落下、水濡れなどが原因による破損は保証の対象外となります。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害二次的な損害（データ作成費用・期待利益の喪失など）に関して弊社は一切その責任を負いません。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

保証書無効

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

ご購入後も、あんしんの MOTTERU サポート

製品の使い方でご不明な点や、不具合と思われる症状が出た場合、その他お困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。MOTTERU 社員が、親切丁寧に寄り添ったサポート対応をいたします。

🎧 サポート受付 10時～12時/13時～17時 平日のみ

☎ 電話番号 046-200-7090

✉ メールアドレス support@motteru.co.jp



保証サポート・製品についてのご質問などは、こちらの二次元コードを読み取りお問い合わせください。

※読み取れない場合は上記メールアドレスよりお問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

LINE からもお問い合わせいただけます。



@motteru 公式アカウント

二次元コードから友達追加で
お問い合わせいただけます。



@131jjnre

＼ MOTTERU 公式 SNS /

新商品やお得情報、タメになるコラムなど発信しています！

フォロー&いいねをお願いします！

