モバイルバッテリー

MOT-MB5001 取扱説明書

MOTTERU



付属品

○説明書兼保証書
○Type-AーType-Cシリコンケーブル(50cm)
○専用ポーチ
○ケーブルバンド

別売品 (別途お買い求めください)

〇AC充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)
Power Delivery 18W以上AC充電器(Type-Cポート対応)
Type-A 5V2.0A以上出力AC充電器
Type-C 5V3A出力AC充電器
〇USBケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
付属ケーブルを使用することも可能です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告　人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です。

●使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF（シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
●分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
●落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
●濡れた状態で、ケーブルやAC充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
●ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
●鞄の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
●USBケーブルやAC充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

注意　人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です。

●0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
●直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
●本体充電時以外は、AC充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
●USBケーブルやAC充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
●湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火感電の原因になります。
●本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
●USBケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
●本製品のType-AポートとType-Cポート同士をUSBケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
●本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
●飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品説明

※本説明書に記載されている図、写真はイメージです



①Type-C入出力ポート

AC充電器でのモバイルバッテリー本体への充電と接続機器への給電を行います。Power Delivery入出力に対応しています。

②電源ボタン

1回押すと出力がON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力がOFFし、パワーインジケータが消灯します。

③パワーインジケータ(残量)

バッテリーレベルを表示します。一番端のLEDは通常白色ですが、超速充電(PDなど)では緑色に点灯します。

④Type-A出力ポート

スマートフォンやタブレットなどの接続機器への給電を行います。

※接続機器に給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力をONの操作を実施してください。

本製品への充電のしかた



1 USB充電器と本体のType-C入出力ポートを接続します。※本体への充電は、Type-Cポートからのみとなります。

2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。

3 パワーインジケータの4つのLEDが点灯すると充電は完了です。USBケーブルを外してください。

※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約1時間30分となります。(Power Delivery 20W出力AC充電器時の目安です。)

※本体充電中は接続機器への給電をしないでください。(充電と給電は同時にできません。)

※バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヵ月に一度は充電を行ってください。

接続機器への給電のしかた





1 接続機器と本体のType-C入出力ポートもしくはType-A出力ポートを接続します。
※USBケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。

2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。

3 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。30秒ほどで本体の電源がOFFになります。

※Type-C出力ポートとType-A出力ポートを同時に使用した際、Type-C出力は最大5V3A出力固定となります。
※接続機器によっては、給電開始まで1分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。
※ケーブルを使用していない時は、本製品からケーブルを抜いてください。

インジケータの確認方法





接続機器充電時		本製品充電時	
インジケータ表示	バッテリーレベル	インジケータ表示	バッテリーレベル
○○○○	100% ー 76%	●●●◎	0% ー 25%
●○○○	75% ー 51%	●●◎○	26% ー 50%
●●○○	50% ー 26%	●◎○○	51% ー 75%
●●●○	25% ー 6%	◎○○○	76% ー 99%
●●●◎	5% ー 1%	○○○○	100%
●●●●	0%		

凡例 ○点灯 ●消灯 ◎点滅

※Power Delivery(急速充電)稼働時は上記図面の一番左のLEDが緑色に点灯します。

低電流モード

低電流モードとは、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器に充電できるモードです。

●低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上長押ししてください。

●低電流モードに切り替わると、パワーインジケータは遅い点滅表示をします。

●低電流モードは、約3時間で自動的にOFFします。途中で解除したい場合は電源ボタンを素早く2回押してください。

対応機種



iPhone / スマートフォン
iPad/タブレット

電子タバコ

ポータブルゲーム機

Wi-Fi ルーター

オーディオプレイヤー
ワイヤレススピーカー

ワイヤレスイヤホン

※USBで充電できる機器を給電/充電することが可能です。

※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。

※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。

充電 / 給電ができない場合

●パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。

●接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。

●スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

●本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。

●ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。

●本製品への充電ができない場合はAC充電器の出力仕様を確認してください。(本紙『別売品』参照)
AC充電器の出力が不足していると充電が遅くなったり充電ができない場合がございます。

※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

廃棄する際の注意事項

●本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。本製品を廃棄する際は、
リサイクル協力店に設置された小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

●回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。付属品はすべて取り外してください。

●本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。

●端子が出ている場合はテープで絶縁をおこなってください。

●絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

●本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池

Li-ion 20

製品仕様

定格入力	Type-C 5V3A,9V2.2A,12V1.6A [PD20W]
定格出力	Type-C 5V3A,9V2.2A,12V1.6A [PD20W] Type-A 5V3A,9V2A,12V1.5A
定格出力容量	5V/3200mAh , 9V/1700mAh , 12V/1200mAh
充電時間	空の状態から満充電まで約1時間30分[PD20W]
保護機能	過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
PSEマーク	安心・安全のPSE適合商品です
寸法	約78.0(W)×約25.0(D)×約39.0(H)mm
重量	約98g
動作環境温度	充電時:0～40℃　給電時:0～40℃
使用回数	約1000回　※機器及び使用条件によります

付属ケーブルバンドの使いかた



凸の上の穴にケーブルを挟みます。



ケーブルを束ねてまとめるように巻きます。

まとめた太さに合わせて穴を凸に通します。

完成！

お問い合わせ

保証サポート・製品についてのご質問など

https://motteru.co.jp/contact/

上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際には購入履歴が必要となります。

株式会社 MOTTERU

motteru.co.jp

製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

046-200-7090　平日10時～12時 / 13時～18時